

水性快干仿古漆施工工艺及说明

一. 快干仿古漆分类:

1. 复古单彩: 懒黄、懒红、懒铜、懒褐、懒灰

二. 工艺

滚涂 2 遍

三. 基础要求:

1. 新地面: 砂浆水泥找平, 压光, 收光的地面或自流平水泥地面, 平整干透, 不粗糙。(不含油污, 不能打磨。毛坯地面、粗糙不平地面、纯水泥找平地面或撒纯水泥干粉收光的地面不宜使用复古漆。) 洒水养护一周, 4--5 公分厚度要干 20 天以上。

2. 旧地面: 毛坯地面, 砂浆水泥找平但是基面粗糙, 起砂起尘或者不平的地面, 需重新砂浆水泥找平。

3. 脏地面: 砂浆水泥找平但是有滴落乳胶漆, 腻子或者其他漆类材料, 有油污的地面, 可以稍微局部打磨下, 不能大面积打磨。

4. 非水泥砂浆找平的地面: 水磨石地面, 瓷砖地砖地面等, 需地面打磨粗糙或敲掉原地面上界面剂再砂浆水泥重新找平

5. 墙面施工复古漆: 墙面不建议施工, 可以考虑下墙面清水材料。

四. 施工工具:

中毛滚筒. 搅拌机. 电子秤. 干净的塑料桶. 手套. 毛刷.

五. 施工特别注意事项:

1. 材料添加 20%-30% 的水, 搅拌均匀, 滚涂到地面
2. 如产生滚筒印, 要拿干净的滚筒及时收一下。
3. 材料滚涂 2 遍, 需分配好每遍的用量, 每一遍干了才可下一遍。
4. 常温通风下, 每遍干透的参考时间是 2 小时以上不等。
6. 最后一遍漆刷完需固化 72 小时后方可正常使用。

7. 现场必须有业主或者监管人员负责监工。
8. 没用完的材料，密封保存，置于阴凉处，保质期 1 年。

注意：我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）